



# SONIC FACIAL ROLLER | 4 IN 1



Skin Scan & Personal Routine Guide



SmartSonic Pulsation Technology



Smoothing & Tightening Skin Massage



3D Contouring & Firming Waves

**Підтягни**  
контури обличчя



**Create your personal Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH  
Leipziger Platz 18  
10117 Berlin Germany  
info@geske.com, www.geske.com



## НЕ ЗАВАДИТЬ ЗНАТИ

### ПОРАДА 1

Завжди використовуй сироватку або зволожуючий крем GESKE, спеціально розроблені для того, щоб твоя шкіра сяяла.

### ПОРАДА 2

Для найкращих результатів завжди роби рухи пристроєм у висхідному напрямку.

### ПОРАДА 3

Очищуй свій пристрій засобом для очищення пристроїв GESKE після кожного використання.



### Розгладжування та укріплення

Молода шкіра



### Масаж

Сяяння молоді шкіри



### Увімк/Вимк

Натисни і утримуй протягом 1–2 секунд

Час зарядки — 2,5 години



### Контурювання та зміцнення

Антивіковий догляд за шкірою



### Звукові пульсації

Заспокой і розслаб шкіру

## ОПАНУЙ ПЕРШІ КРОКИ

Шукаєш варіанти антивікового масажу для омолодження шкіри в чутливій зоні навколо очей та в області носогубних складок? Тоді наш ролик SmartAppGuided™ Sonic Facial Roller | 4 in 1 — саме те, що тобі потрібно.



### МАСАЖ ОБЛИЧЧЯ ТА ШИЇ

#### ПІДГОТУЙСЯ

Почни з очищення обличчя від макіяжу та нанеси бажану сироватку GESKE.

#### УВІМКНИ ПРИСТРІЙ

Щоб увімкнути пристрій із технологією SmartSonic Pulsation Technology, утримуй кнопку живлення протягом 2 секунд.

#### МАСАЖ

Пройдися масажними кульками висхідними рухами від ока до скроні. Переїди до чола. Потім пройдися пристроєм від підборіддя до вилиць і вздовж лінії щелепи до вуха. Повтори дії кілька разів з обох сторін обличчя. На завершення помасажуй шию.

#### ЗАВЕРШИ СЕАНС

Щоб вимкнути пристрій, утримуй кнопку живлення протягом 2 секунд. Протри пристрій вологою серветкою. Очищуй пристрій засобом GESKE Device Cleanser після кожного використання.



### СПРЯМОВАНА ДІЯ

#### ЗОНА НАВКОЛО ОЧЕЙ

Пройдися пристроєм вертикально по дрібним зморшкам та складкам, які можуть спостерігатися під очима чи біля очей. Технологія Youthful Glow Massage Technology стимулює та підтягує шкіру.

#### ЧОЛО

Приклади ролик до скроні та пройдися ним угору до лінії росту волосся. Продовжуй ці висхідні рухи по всьому чолу. Технологія 3D Contouring and Firming Waves дозволяє твоїй шкірі запустити природний процес оновлення.

#### ЩЕЛЕПА

Приклади пристрій біля підборіддя та пройдися ним угору до вилиці. Повтори ці висхідні рухи, поступово охоплюючи всі ділянки до самого вуха. Цей масаж для розгладжування та укріплення шкіри забезпечить пружність та шовковистість шкіри.

#### ШИЯ

Нарешті, помісти пристрій на бічну поверхню шиї та пройдися ним угору до лінії щелепи. Повтори рухи дії на всій поверхні шиї. Повтори ці дії тричі.

### Створи власний план догляду за шкірою

і завантаж наш застосунок GESKE



Найсучасніший застосунок



Відеосупровід з інструкціями



Сканування шкіри на основі ШІ



Експертні поради



Персоналізований посібник



Винагорода у застосунку



## ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ. ПРОЧИТАЙ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

Перед першим використанням прочитай інформацію щодо безпеки. Зберігай обидві інструкції з використанням.

### Короткий огляд продукту

Твій продукт — багатофункціональний ролик для шкіри. Його можна безпечно використовувати до 3 разів на день. Не використовуй пристрій частіше. Для максимальної безпеки та досягнення ідеальних результатів завжди дотримуйся персоналізованого плану догляду за шкірою, створеного за допомогою застосунок GESKE.

### ПРИМІТКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням пристрою повністю ознайомся з цією Інформацією щодо безпеки та Посібником із використання продукту. Обов'язково збережи копію обох документів, адже в них міститься важлива інформація щодо безпечного використання та вимоги до технічної та юридичної інформації. Пристрій є продуктом для догляду за шкірою для дорослих і не є медичним приладом чи продуктом, що має медичні або інші цілющі властивості. Використання за призначенням також передбачає дотримання вимог Короткого посібника, наведених тут попереджень і персоналізованих рекомендацій із застосунок GESKE. Пристрій перезаряджається, завдяки чому він може зручно використовуватись без дроту. Перед першим використанням пристрій необхідно повністю зарядити. Усе, що тобі потрібно — це USB-кабель для зарядки, який входить у комплект. Перша зарядка може тривати до восьми годин. Кабель має з'єднуватися з обома магнітними контактами у спеціальних металевих контактних точках пристрою. Якщо приєднання зарядного кабелю не відбувається, підключи його до джерела живлення та зачекай. Таким чином, відбувається повторна активація магнітного ефекту та автоматичне з'єднання контактів. Переконайся, що магнітні контакти з'єднуються лише з контактними точками пристрою та не з'єднуються з іншими металевими поверхнями.

### Технічні характеристики

Матеріали: ABS, силікон | Температура зберігання: від -5 до +60°C/від 23 до 140°F | Акумулятор: літій-іонний, 3,7 В | Ємність акумулятора: 140 мА·год | Максимальний зарядний струм: 140 мА | Зарядна напруга: 5 В | Час заряджання: близько 2,5 годин | Час роботи залежить від активованих технологій та використовуваного рівня інтенсивності. | Інтерфейс: USB | Програми: вібрація, 1 рівень інтенсивності

### Додаткова інформація щодо використання:

Не використовуй продукт на подразненій чи травмованій шкірі або відкритих ранах (після будь-яких пошкоджень), за наявності бактеріальних або вірусних інфекцій шкіри (як у зоні використання, так і в інших місцях). Цей продукт не призначений для лікування захворювань шкіри. Якщо у тебе є шкірні захворювання або будь-які проблеми зі шкірою, проконсультуйся з дерматологом перед використанням цього продукту. Не використовуй продукт, якщо він 1) нетипово теплий, 2) механічно пошкоджений або деформований, 3) змінив колір. Якщо під час використання виникне біль та/або дискомфорт, припини використання та звернися до лікаря. Зона навколо очей є дуже чутливою: обробляй цю зону з особливою обережністю та уникай будь-якого контакту продукту з самими очима. Використовуй продукт лише згідно з рекомендаціями, наданими у рамках твого персоналізованого плану догляду. З міркувань гігієни ми рекомендуємо не ділитися своїм продуктом з іншими особами. Продукт призначений для косметологічного догляду за обличчям. GESKE не несе відповідальності за шкідливі наслідки, спричинені використанням продукту на інших ділянках тіла чи іншим неправильним використанням, підключенням до невідповідних джерел напруги, забрудненням струмопровідної рідини чи кульов. Перш ніж заряджати пристрій, завжди переконайся у тому, що вилка та розетка повністю сухі. У іншому випадку можливим є ураження електричним струмом, виникнення короткого замикання або пожежі. Не можна використовувати продукт, якщо він підключений до розетки.

### Попередження

#### Ризик ураження у разі неправильного використання!

Використовуй продукт лише так, як описано у Короткому посібнику та відеоінструкціях. Якщо у тебе залишились запитання, зв'яжися з нашою службою підтримки за адресою support@geske.com.

#### Ризик ураження у разі пожежі/займання!

Не гаси продукт водою. Не кидай продукт у вогонь.

#### Ризик ураження у разі несправності акумуляторів!

Неналежне поводження з акумуляторами може спричинити неконтрольовану екзотермічну реакцію. У такому випадку негайно утилізуй увесь продукт належним чином.

#### Ризик травмування дітей!

Зберігай продукт у недоступному для дітей місці.

#### Ризик ураження електричним струмом!

Рідина може пошкодити схему заряджання та становити загрозу для твого здоров'я. Під час очищення від'єднуй продукт від зарядного кабелю/мережі.

#### Ризик ураження магнітними полями!

Магнітні поля можуть чинити вплив на механічні та електронні компоненти, наприклад, на кардіостимулятори. Не використовуй продукт у зоні безпосередньо над кардіостимулятором. За додатковою інформацією звернися до свого лікаря. Не розташовуй картки з магнітними смугами (як-от кредитні картки) поблизу продукту, оскільки магніти, що входять до складу продукту, можуть їх пошкодити.

#### Ризик пошкодження через зміну температури навколишнього середовища!

Зміна температури навколишнього середовища (як-от після транспортування) може призвести до утворення конденсату. У цьому випадку не використовуй продукт, доки він не адаптується до нової температури навколишнього середовища. Ніколи не піддавай продукт впливу прямих сонячних променів, надмірного тепла чи гарячої води.

Використання є безпечним за температури навколишнього середовища 50°C/122°F.

Ризик пошкодження через надто тривале заряджання!

Після кожного процесу заряджання від'єднуй зарядний кабель від мережі.

Заряджання є безпечним за температури навколишнього середовища до 45°C/113°F.



Інформація про утилізацію пристрою та утилізацію відходів виробництва електричного та електронного обладнання (WEEE). Цей електроприлад вперше був випущений після 13 серпня 2005 року. Відповідно до європейської Директиви WEEE та національних норм електроприлади та електронні частини, що входять до комплекту постачання, заборонено утилізувати разом із побутовими відходами. Після закінчення терміну експлуатації продукт необхідно утилізувати в муніципальному пункті збору, щоб забезпечити екологічно безпечну утилізацію.

### Примітки щодо батарей/акумуляторів

У контексті розповсюдження батарей та акумуляторів, відповідно до європейських норм, ми зобов'язані інформувати тебе, споживача, про наступне: Споживач є юридично зобов'язаним повернути батареї та акумулятори. Після використання ти можеш повернути їх нам, віднести їх до муніципального пункту збору чи безкоштовно доставити їх місцевому дилеру. Батареї та акумулятори маркують таким чином:



Ці символи означають, що ти, як споживач, не можеш утилізувати батареї та акумулятори разом із побутовими відходами. Батареї та акумулятори, що містять шкідливі речовини, позначають одним із цих символів. Символ складається з перекресленого контейнера для відходів на колесах і хімічного символу важкого металу, який є основним забруднювачем. Якщо детально, вищеозначені символи означають:

### Примітки щодо літєвих батарей/акумуляторів

Ти можеш розпізнати літєві батареї та літєві акумулятори за наявністю хімічного символу Li<sup>+</sup>. Крім наведеної вище інформації, ми також хотіли б зазначити наступне: Для утилізації літєвих батарей чи акумуляторів, повернення їх нам, достави їх до муніципального пункту збору або здох до місцевих роздрібних дилерів чи державних компаній з утилізації відходів, переконайся, що вони повністю розряджені. Ми також просимо тебе закрити контактні поверхні батареї, позначені як «+» і «-» липкою стрічкою, щоб запобігти ризику їх займання.



Товариство GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, цим заявляє, що всі електронні пристрої відповідають чинним умовам відповідних європейських директив 2014/30/ЄС та 2011/65/ЄС.

### Обмеження відповідальності

Товариство GESKE Beauty Tech GmbH та/або його роздрібні продавці несуть відповідальність за збитки, спричинені навмисно чи грубою недбалістю товариства GESKE Beauty Tech GmbH, його представників чи довіреного агента, відповідно до законодавчих директив. За винятком випадків заповідання шкоди життю, кінцівкам чи здоров'ю, а також порушення суттєвих договірних зобов'язань (основних зобов'язань), товариство GESKE Beauty Tech GmbH та/або його роздрібні торговці несуть відповідальність лише за збитки, які можуть бути спричинені навмисно чи грубою недбалістю. Це також стосується непрямого збитку, зокрема втраченої вигоди. Більше того, відповідальність перед споживачами внаслідок прийнятої гарантії за винятком випадків навмисної чи грубої недбалісті, або у випадку заповідання шкоди життю, кінцівкам чи здоров'ю та порушення суттєвих договірних зобов'язань (основних зобов'язань), обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також рівнем середніх збитків, характерних для цього договору. Це також стосується непрямого збитку, зокрема втраченої вигоди. Стосовно компанії, за винятком випадків заповідання шкоди життю, кінцівкам і здоров'ю або навмисної чи грубої недбалісті з боку товариства GESKE Beauty Tech GmbH та/або його роздрібних продавців, відповідальність обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також рівнем середніх збитків, характерних для цього договору. Це також стосується непрямого збитку, зокрема втраченої вигоди. Товариство не несе відповідальності за збитки, спричинені: недотриманням вимог цього посібника/неналежним використанням/несанкціонованими модифікаціями/технічними модифікаціями/використанням незатверджених запасних частин/використання незатверджених аксесуарів. Претензії щодо відповідальності згідно з законодавством Німеччини про відповідальність за якість продукції залишаються незмінними.